

Mobile Reader Zusammenfassung



Startschirm

Taste	Kommando	Beschreibung
Linke Auswahl	Optionen	Das Menü der Kommandooptionen anzeigen.
Rechte Auswahl	Beenden	Die Verwendung beenden.
Taste 1	Bildaufnahme	Ein Bild machen zur Texterkennung und Lektüre.
Taste 2	Dateiverwaltung	Gespeicherte Dokument- und Bilddateien konsultieren, um sie zu lesen oder zu löschen.
Taste 3	Letzte Dokumente	Auf kürzlich angesehene Dokumente zugreifen.
Taste 4	Einstellungen	Einstellungen ansehen, ändern, speichern oder zurücksetzen.
Taste 5	Lizenzaktivierungen	Lizenzierte Funktionen hinzufügen.
Taste 6	Hilfe	Auf online Dokumentation zugreifen.
Taste 9	Über diese Software	Information über den Status und die Version erhalten.

(Bemerkung: Die Funktionen Linke Auswahl und Rechte Auswahl können wechseln wenn ein Menü oder Dialogfenster angezeigt wird.)

Schirm der Bildaufnahme

Taste	Kommando	Beschreibung
Linke Auswahl	Optionen	Das Menü der Kommandooptionen anzeigen.
Rechte Auswahl	Zurück	Zum vorigen Schirm zurückkehren.
Taste 1 / Enter	Aufnahme und Lesen	Ein Foto machen, das Bild zum Text verarbeiten, den Text lesen.
Taste 2	Ausrichtung des Bildbereichs	Die Währung einer Dollarnote erkennen (knfbReader Mobile).
Taste 4	Einstellungen	Die Benutzereinstellungen der Bildaufnahme ansehen und ändern.
Taste 5	Neues Dokument	Ein neues Dokument starten.
Taste 0	Dollarnoten Erkennen	Die Währung einer Dollarnote erkennen (knfbReader Mobile).
Taste *	Home	Zum Startschirm zurückkehren.

Schirm der Dateiverwaltung

Taste	Kommando	Beschreibung
Linke Auswahl	Optionen	Das Menü der Kommandooptionen anzeigen.
Rechte Auswahl	Zurück	Zum Hauptverzeichnis navigieren. Zum vorigen Schirm zurückkehren, falls Sie sich im Hauptverzeichnis befinden.
Taste 1	Hauptverzeichnis	Zum Hauptverzeichnis des Benutzers gehen.
Taste 2	Öffnen	Die ausgewählte Datei öffnen.
Taste 3	Entfernen	Die ausgewählte Datei entfernen.
Taste *	Home	Zum Startschirm zurückkehren.

Schirm der Textnavigation

Taste	Kommando	Beschreibung
Linke Auswahl	Optionen	Das Menü der Kommandooptionen anzeigen.
Rechte Auswahl	Zurück	Zum vorigen Schirm zurückkehren.
Taste 1	Lektüre Unterbrechen / Wieder aufnehmen	Die Lektüre unterbrechen, oder nach einer Pause oder Unterbrechung wieder aufnehmen.
Taste 2	Dokumentanfang	Zum Anfang des Dokuments navigieren.
Taste 3	Einstellungen	Die Einstellungen der Textnavigation anschauen oder ändern.
Taste 4	Übersetzung	Übersetzung ein- oder ausschalten.
Taste 5	Voriger Schirm	Zum vorigen Schirm navigieren.
Taste 6	Dateien Speichern	Die Text- oder Bilddatei speichern.
Taste 7	Aktuelles Wort Buschstabilisieren	Das jetzt ausgewählte Wort buchstabieren.
Taste 8	Nächster Schirm	Zum nächsten Schirm navigieren.
Taste 9	Das Bild Neu Verarbeiten	Das Bild in einem neuen Leseformat neu verarbeiten.
Taste 0	Dokumentende	Zum Ende des Dokuments navigieren.
Taste *	Home	Zum Startschirm zurückkehren.

Schirm der Zuletzt Verwendete Dokumente

Taste	Kommando	Beschreibung
Linke Auswahl	Optionen	Das Menü der Kommandooptionen anzeigen.
Rechte Auswahl	Beenden	Die Verwendung beenden.
Taste 2	Öffnen	Die ausgewählte Datei eröffnen.
Taste *	Home	Zum Startschirm zurückkehren.

Schirm der Lizenzaktivierungen

Taste	Kommando	Beschreibung
Linke Auswahl	Optionen	Das Menü der Kommandooptionen anzeigen.
Rechte Auswahl	Beenden	Die Verwendung beenden.
Taste 5	Zusätzliche Sprachen	Zusätzliche Sprachen aktivieren.
Taste *	Home	Zum Startschirm zurückkehren.

Schirm der Dokumentationsverwaltung

Taste	Kommando	Beschreibung
Linke Auswahl	Optionen	Das Menü der Kommandooptionen anzeigen.
Rechte Auswahl	Beenden	Die Verwendung beenden.
Taste 2	Öffnen	Die ausgewählte Datei eröffnen.
Taste *	Home	Zum Startschirm zurückkehren.